

Ce tire-bouchon utilise la technologie “Activ Ball” de tirage et d’expulsion automatique du bouchon. Vous trouverez au verso le descriptif des produits de la collection Screwpull.

#### **Instructions: PM-200/GS-201**

1. Tout d’abord, enlevez la capsule de la bouteille, de préférence avec un coupe-capsule FC-200 (fourni avec le modèle GS-201). Mettez le coupe-capsule sur la bouteille et exercez une pression de chaque côté du coupe-capsule contre le goulot de la bouteille. Tout en maintenant la pression, faites un mouvement de va-et-vient pour découper la capsule, puis faites pivoter le coupe-capsule sur un côté pour soulever la capsule.
2. Montez la poignée sur la base du tire-bouchon et mettez le tire-bouchon sur le goulot de la bouteille.
3. Maintenez fermement la base du tire-bouchon et soulevez la poignée de 270 degrés vers le haut, jusqu’à ce qu’elle passe au-dessus du tire-bouchon.
4. Mettez votre doigt dans la boucle et commencez à enfoncer la mèche en exerçant une légère pression, alors que vous imprimez un demi-tour à la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre.
5. Continuez à faire tourner le manche dans le sens des aiguilles d’une montre. Le bouchon commence à remonter sur la mèche et à sortir de la bouteille. Il n’est pas nécessaire de tirer le bouchon hors de la bouteille.
6. Une fois que le bouchon est sorti, retirez le tire-bouchon de la bouteille. Maintenez-le fermement et faites tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d’une montre : la technologie “Activ Ball” expulse alors le bouchon de la mèche.

#### **GARANTIE 5 ANS**

Le Creuset SAS garantit ce produit contre les vices de fabrication et les matériaux défectueux pendant cinq ans à compter de la date d’achat, dans les conditions d’utilisation préalablement citées.

En cas de réclamation pendant la période de garantie, le produit doit être renvoyé à Le Creuset à l’adresse appropriée, accompagné d’une preuve d’achat, port payé. Le Creuset SAS se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit gratuitement, à sa seule appréciation, et renverra le produit en port payé.

#### **Instructions: TM-200/GS-200**

1. Tout d’abord, enlevez la capsule de la bouteille, de préférence avec un coupe-capsule FC-200 (fourni avec le modèle GS-201). Mettez le coupe-capsule sur la bouteille et exercez une pression de chaque côté du coupe-capsule contre le goulot de la bouteille. Tout en maintenant la pression, faites un mouvement de va-et-vient pour découper la capsule, puis faites pivoter le coupe-capsule sur un côté pour soulever la capsule.
2. Mettez le tire-bouchon sur le goulot de la bouteille jusqu’à ce que les parties en saillie à l’intérieur reposent sur le goulot.
3. Tenez fermement la base du tire-bouchon et commencez à enfoncer la mèche en exerçant une légère pression, alors que vous imprimez un demi-tour à la poignée dans le sens des aiguilles d’une montre.
4. Continuez à faire tourner le manche dans le sens des aiguilles d’une montre. Le bouchon commence à remonter sur la mèche et à sortir de la bouteille. Il n’est pas nécessaire de tirer le bouchon hors de la bouteille.

5. Une fois que le bouchon est sorti, retirez le tire-bouchon de la bouteille. Maintenez-le fermement et faites tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : la technologie "Activ Ball" expulse alors le bouchon de la mèche.

### **GARANTIE 5 ANS**

Le Creuset SAS garantit ce produit contre les vices de fabrication et les matériaux défectueux pendant cinq ans à compter de la date d'achat, dans les conditions d'utilisation préalablement citées.

En cas de réclamation pendant la période de garantie, le produit doit être renvoyé à Le Creuset à l'adresse appropriée, accompagné d'une preuve d'achat, port payé. Le Creuset SAS se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit gratuitement, à sa seule appréciation, et renverra le produit en port payé.

### **Instructions : TM-300/GS-300**

1. Tout d'abord, enlevez la capsule de la bouteille, de préférence avec un coupe-capsule FC-200 (fourni avec le modèle GS-300). Mettez le coupe-capsule sur la bouteille et exercez une pression de chaque côté du coupe-capsule contre le goulot de la bouteille. Tout en maintenant la pression, faites un mouvement de va-et-vient pour découper la capsule, puis faites pivoter le coupe-capsule sur un côté pour soulever la capsule.
2. Mettez le tire-bouchon sur le goulot de la bouteille jusqu'à ce que les parties en saillie à l'intérieur reposent sur le goulot.
3. Tenez fermement la base du tire-bouchon et commencez à enfoncer la mèche en exerçant une légère pression alors que vous imprimez un demi-tour à la poignée, dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Continuez à faire tourner le manche dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bouchon commence à remonter sur la mèche et à sortir de la bouteille. Il n'est pas nécessaire de tirer le bouchon hors de la bouteille.
5. Une fois que le bouchon est sorti, retirez le tire-bouchon de la bouteille. Maintenez-le fermement. Faites tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : la technologie "Activ Ball" brevetée expulse alors le bouchon de la mèche.

### **GARANTIE 10 ANS**

Le Creuset SAS garantit ce produit contre les vices de fabrication et les matériaux défectueux pendant 10 ans à compter de la date d'achat, dans les conditions d'utilisation préalablement citées. En cas de réclamation pendant la période de garantie, le produit doit être renvoyé à Le Creuset à l'adresse appropriée, accompagné d'une preuve d'achat, port payé. Le Creuset SAS se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit gratuitement, à sa seule appréciation, et renverra le produit en port payé.