

Description du produit



Appareil
Vino'Gard



2 cartouches
de gaz argon



2 bouchons avec
indicateur de date



Présentoir

Accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr

Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

Recommandations de sécurité importantes

Respecter impérativement les consignes de sécurité et d'utilisation de la présente notice. Tout non-respect de celles-ci annule la garantie. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

 Argon 7 g (22 ml)
CAS 7440-37-1

⚠ ATTENTION : utiliser uniquement les cartouches Vino'Gard. Les cartouches sont sous pression. Toute réutilisation d'une partie de la cartouche ou toute utilisation de cartouche autre que Vino'Gard peut causer des blessures graves à l'utilisateur ou toute personne à proximité.

⚠ ATTENTION : les cartouches Vino'Gard contiennent du gaz sous pression qui peut exploser sous l'effet de la chaleur. Les stocker dans un endroit aéré, à une température inférieure à 50°C et ne pas les exposer directement aux rayons du soleil.

- **NE PAS UTILISER** l'appareil avec des vins pétillants, du champagne, des bouchons à vis métalliques ou des bouchons synthétiques.
- Percer les cartouches Vino'Gard uniquement avec l'appareil Vino'Gard.
- Ne pas décharger les cartouches en direction du visage.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil avec une bouteille fêlée ou dont l'ouverture est ébréchée.
- Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Essuyer l'appareil et les bouchons avec un chiffon humide.
- Ne pas réparer l'appareil soi-même mais l'apporter au fabricant ou son service après-vente. Pour tout renseignement, contactez-le par courriel à l'adresse suivante: support@ifavine.com.

Avant la première mise en service

- Déballez l'appareil et retirez tous les cartons et papiers qui le protègent.
- Conservez les éléments d'emballage.


Insertion de la cartouche

1  Tournez la partie supérieure de l'appareil Vino'Gard dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-la.

2  Insérez l'embout de la cartouche d'argon Vino'Gard dans la partie inférieure de l'appareil et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

3  Fermez l'appareil Vino'Gard en remettant la partie supérieure et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation de l'appareil

1  Enlevez le bouchon de la bouteille et insérez-y le bouchon Vino'Gard.

2  Insérez l'appareil Vino'Gard contenant la cartouche d'argon dans le bouchon Vino'Gard.
Pour libérer l'argon dans la bouteille, exercez une pression sur l'appareil :

- de 3-4 sec. pour conserver le vin pendant 5 à 7 jours,
- de 10 sec. pour conserver le vin pendant 3 semaines.

Si vous n'entendez plus le bruit d'expulsion de l'air lorsque vous appuyez sur l'appareil, cela signifie que la cartouche d'argon est vide et qu'elle doit être remplacée.

Une cartouche peut durer au minimum 15 cycles de 3 secondes, voire 1 ou 2 cycles supplémentaires de 10 secondes pour une meilleure préservation du vin.

3  Le bouchon Vino'Gard est breveté et permet à l'air de s'échapper quand l'argon est introduit dans la bouteille. Le bouchon est équipé d'une bague roulant avec indicateur de date pour définir le début de conservation.

4 Lorsque la cartouche est vide, dévissez-la. Il est possible qu'il reste un peu d'argon dans la cartouche et qu'un bruit s'en échappe. Ceci est tout à fait normal. Remplacez la cartouche en suivant les instructions de la rubrique « Insertion de la cartouche ».

