


Utilisation conforme

Le Smart Connect doit uniquement être utilisé dans les machines automatiques à spécialités de café JURA prévues à cet effet. Il sert à établir une communication sans fil entre la machine à café et différents appareils accessoires (consultez le site www.jura.com pour connaître les appareils compatibles). Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. JURA décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Vue d'ensemble du Smart Connect



- 1 LED : indique l'état de fonctionnement du Smart Connect.
- 2 Touche de réinitialisation : pour connecter le Smart Connect à d'autres appareils accessoires à connectivité sans fil.
- 3 Fiche : pour insérer le Smart Connect dans le port de service de la machine à café.

Montage

Le Smart Connect doit être inséré dans le port de service de la machine à café. Celui-ci se situe en règle générale sur le dessus ou à l'arrière de la machine, sous un couvercle amovible. Si vous ne savez pas où se trouve le port de service de votre machine à café, renseignez-vous auprès de votre revendeur agréé ou consultez le site www.jura.com.

- Insérez le Smart Connect dans le port de service de la machine à café.

Le Smart Connect s'allume automatiquement.

Pour assurer le fonctionnement, l'appareil accessoire doit se trouver à une distance maximale de 3 m de la machine à café.

Indications de la LED

- La LED ne s'allume pas : la machine à café est éteinte, le Smart Connect n'est pas alimenté en courant.

- La LED s'allume : la liaison sans fil entre le Smart Connect et l'appareil accessoire est établie.
- La LED clignote (1 fois/seconde) : le système tente d'établir une liaison sans fil.

Connexion à d'autres appareils

Le Smart Connect peut être utilisé pour différents appareils accessoires à connectivité sans fil.

- Placez l'appareil accessoire à côté de la machine à café (à une distance maximale de 0,5 m).
- Allumez l'appareil accessoire et la machine à café.
- Appuyez sur la touche de réinitialisation du Smart Connect (p. ex. avec un stylo à bille).
- Appuyez ensuite (dans un délai de 30 secondes) sur la touche de réinitialisation de l'appareil accessoire **jusqu'à ce que** la LED s'allume pour indiquer que la connexion est établie.

Lorsqu'un appareil est éteint puis rallumé, la liaison sans fil est automatiquement rétablie.

Rétablissement de la configuration standard du Smart Connect (code PIN de sécurité)

- Appuyez sur la touche de réinitialisation du Smart Connect pendant 5 secondes environ.
La LED clignote 5 fois pour confirmer la réinitialisation.

Contact

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10

CH-4626 Niederbuchsiten

Tél. +41 (0)62 389 82 33

Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page www.jura.com.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.