

jura®




E4 (EA/SA/INTA)
Mode d'emploi


Votre E4

1	Éléments de commande	4
2	Pour votre sécurité	6
	Respect du mode d'emploi	6
	Utilisation conforme	6
	Restriction du cercle d'utilisateurs	6
	Utilisation par les enfants	7
	Que faire en cas de détériorations	7
	Eviter les détériorations	8
	Risque d'électrocution	9
	Risque de brûlure et de blessure	9
3	Préparation et mise en service	10
	Installation de la machine	10
	Remplissage du récipient à grains	10
	Détermination de la dureté de l'eau	10
	Première mise en service	11
	Connexion de la machine à un réseau WiFi (en option)	12
4	Préparation	13
	Espresso et café	13
	Deux espressi et deux cafés	14
	Eau chaude	14
	Caffè Barista et lungo Barista (en option via J.O.E.)	14
	Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse	14
	Réglage du broyeur	15
	Café moulu	16
5	Fonctionnement quotidien	17
	Mise en marche et arrêt de la machine	17
	Remplissage du réservoir d'eau	17
	Actions d'entretien	18
6	Réglages durables en mode de programmation	19
	Extinction automatique	19
	Réglage de la dureté de l'eau	20

7	Entretien	21
	Mise en place/remplacement du filtre	21
	Nettoyage de la machine	22
	Détartrage de la machine	23
	Nettoyage du récipient à grains	24
	Détartrage du réservoir d'eau	25
	Réglage de la machine en mode détartrage	25
8	Messages sur le visuel	26
9	Dépannage	27
10	Transport et élimination écologique	28
	Transport / Vidange du système	28
	Élimination	28
11	Caractéristiques techniques	29
12	Index	30
13	Contacts JURA / Mentions légales	32












1 Éléments de commande



- 1 Touche Marche/Arrêt 
- 2 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 3 Sélecteur pour préparation d'eau chaude
- 4 Écoulement de café réglable en hauteur
- 5 Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur
- 6 Plate-forme pour tasses
- 7 Bac d'égouttage
- 8 Récipient à marc de café
- 9 Câble secteur (fixe ou enfichable)
- 10 Réservoir d'eau
- 11 Couvercle du réservoir d'eau
- 12 Port de service pour le WiFi Connect JURA, disponible en option
- 13 Entonnoir de remplissage pour café moulu
- 14 Couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu
- 15 Sélecteur de finesse de mouture
- 16 Doseur pour café moulu



Visuel avec symboles et touches



- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
|  | Touche Mode de programmation |  | Symbole Réservoir d'eau |
|  | Touche « Petite tasse » |  | Symbole Bac d'égouttage |
|  | Touche « Grande tasse » |  | Symbole WiFi |
|  | Touche Intensité de café |  | Symbole Intensité du café |
|  | Symbole Détartrage |  | Symbole Café moulu |
|  | Symbole Nettoyage | | |
|  | Symbole Filtre | | |

2 Pour votre sécurité

Respect du mode d'emploi

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Les consignes de sécurité sont donc identifiées de la façon suivante :

 AVERTISSEMENT	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures graves ou présentent un danger de mort.
 ATTENTION	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures légères.
ATTENTION	Indique les situations qui peuvent entraîner des dommages matériels.

Utilisation conforme

Cette machine est conçue pour un usage domestique. Elle sert uniquement à la préparation de café et d'eau chaude. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Restriction du cercle d'utilisateurs

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou de leur
- inexpérience ou méconnaissance,

ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart ou un JURA WiFi Connect, des liaisons radio sont établies. Vous trouverez des informations précises sur la bande de fréquence utilisée et la puissance d'émission maximale au chapitre « Caractéristiques techniques ».


Utilisation par les enfants

Les enfants doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation :

- Maintenez les **enfants de moins de huit ans** à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les **enfants de plus de huit ans** ne peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance que s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.

Que faire en cas de détériorations


N'utilisez pas la machine ou son câble secteur si l'un ou l'autre présente des détériorations. Cela peut conduire à une électrocution aux conséquences mortelles.

- En cas de signes de détérioration, coupez l'alimentation électrique de la machine. Pour ce faire, éteignez l'E4 à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.
- Si le **câble secteur enfichable** est abîmé, remplacez-le par un câble secteur JURA d'origine. Un câble secteur inadapté peut entraîner des dommages.

Eviter les détériorations

- Si vous devez faire **réparer la machine** et le **câble secteur fixe**, adressez-vous exclusivement à un centre de service agréé JURA. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dommages.


Voici comment éviter les détériorations de la machine et du câble secteur :

- N'utilisez pas l'E4 et le câble secteur à proximité d'une surface chaude.
- Ne frottez pas le câble secteur contre des arêtes vives, ne le coincez pas.
- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez l'E4 des intempéries et du rayonnement solaire direct.
- Raccordez l'E4 uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sous la machine.
- Raccordez l'E4 directement à une prise domestique. L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques présente un risque de surchauffe.
- N'employez pas de détergent alcalin ou contenant de l'alcool. Utilisez uniquement un chiffon doux avec un détergent non agressif.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau froide non gazeuse.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt  et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager votre E4.

Risque d'électrocution

L'eau conduit le courant électrique. Ne mettez pas l'eau et l'électricité en contact :


- Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Ne plongez pas l'E4 et le câble secteur dans l'eau.
- Ne mettez pas l'E4 ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, éteignez votre E4 à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Essuyez votre E4 avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes. Il est interdit de nettoyer l'E4 avec un jet d'eau.
- L'E4 n'est pas conçue pour être posée sur une surface où un jet d'eau peut être utilisé.

Risque de brûlure et de blessure

- Ne touchez pas les écoulements pendant le fonctionnement. Utilisez les poignées prévues.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez commander votre E4 à distance via un appareil mobile. Lors de la préparation d'un produit ou du lancement d'un programme d'entretien, assurez-vous de ne mettre personne en danger, par exemple en cas de contact avec les écoulements.

3 Préparation et mise en service

Installation de la machine



Lors de l'installation de votre E4, respectez les consignes suivantes :

- Placez l'E4 sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre E4 de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains est doté d'un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve ainsi plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.


- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.

- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détermination de la dureté de l'eau

Lors de la première mise en service, vous devez régler la dureté de l'eau. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer. Pour ce faire, utilisez la languette de test Aquadur® fournie.

- ▶ Tenez la languette de test pendant 1 seconde sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▶ Attendez environ 1 minute.
- ▶ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.



Première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

Condition : le récipient à grains est rempli.


- ▶ Pour les machines avec un câble secteur **enfichable** : Reliez le câble secteur à la machine.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ϕ .

i Le nombre de symboles qui brillent indique le **niveau de dureté de l'eau** : 1–7 °dH (●), 8–15 °dH (●●), 16–23 °dH (●●●) et 24–30 °dH (●●●☼).

i Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer (voir chapitre 3 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

- ▶ Appuyez sur la touche ☕/☕ pour régler la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche ● pour confirmer votre réglage. Les symboles \uparrow et \downarrow apparaissent.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus de la cartouche filtrante CLARIS Smart.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place. Les symboles ●●●☼ clignotent de droite à gauche pour indiquer qu'il faut ouvrir le sélecteur pour préparation d'eau chaude.



3 Préparation et mise en service



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☰.
Le filtre est rincé. De l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.
Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement.
Les symboles ☠ ☠ ☠ clignotent de gauche à droite.
- ▶ Fermez le sélecteur en position ○.
Le symbole ☠ s'allume.



- ▶ Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
Les symboles ☠ ☠ ☠ clignotent pendant que votre E4 chauffe.
La machine est rincée. De l'eau coule de l'écoulement de café.
Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre E4 est prête à l'emploi.

Connexion de la machine à un réseau WiFi (en option)










Vous pouvez connecter votre E4 à l'appli JURA (J.O.E.®).

Condition : J.O.E.® est installée sur votre appareil mobile.
Le WiFi Connect JURA (disponible en option) est inséré dans le port de service de votre E4.

Pour plus d'informations sur la mise en service du WiFi Connect, rendez-vous sur jura.com/wifi ou scannez le code QR.

4 Préparation

Principes de base pour la préparation :

Objectif	Marche à suivre
Sélectionner l'intensité du café	Appuyez sur la touche  avant la préparation : « doux » () , « normal » ( ) ou « fort » (  ). L'E4 mémorise votre dernier choix pour la préparation suivante.
Interrompre la préparation	Appuyez sur une touche quelconque


- i** Vous pouvez également préparer tous les produits via l'appli JURA (J.O.E.®).
- i** Votre appli JURA (J.O.E.®) vous permet de préparer deux spécialités de café supplémentaires : le caffè Barista et le lungo Barista.
- i** Si vous n'effectuez aucune action sur votre E4 pendant plus de 5 minutes, le visuel avec symboles devient noir. Votre E4 reste prête à l'emploi.

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

Espresso et café



Exemple : café

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
 - Appuyez sur la touche .
- La quantité d'eau pré-réglée pour le café coule dans la tasse.

4 Préparation

Deux espressi et deux cafés



Exemple : deux espressi

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- Appuyez **2 fois** sur la touche ☕.

- i** **Deux cycles de percolation** sont successivement exécutés. Changez de tasse avant le deuxième cycle de percolation.
- i** Pour préparer deux cafés, appuyez **2 fois** sur la touche ☕.

La quantité d'eau pré réglée pour l'espresso coule dans la tasse.

Eau chaude



- Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.
- Ouvrez le sélecteur en position ☕.
- L'eau chaude coule dans la tasse.
- Fermez le sélecteur en position ⓪ pour arrêter la préparation d'eau chaude.

Caffè Barista et lungo Barista (en option via J.O.E.®)

Votre appli JURA (J.O.E.®) vous propose deux produits supplémentaires : le caffè Barista et le lungo Barista.

Exemple : lungo Barista

- Placez une tasse sous l'écoulement d'eau chaude.
- Appuyez sur le produit « Lungo Barista » dans votre appli JURA (J.O.E.®).
- Suivez les instructions fournies par l'appli.



Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de toutes les spécialités de café à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un café.



- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
 - Appuyez pendant **2 secondes environ** sur la touche ☕.
 - Le café coule dans la tasse.
 - Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a assez de café dans la tasse.
- La préparation s'arrête. La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée.

i Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

- Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.


i Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Sélecteur de finesse de mouture

- 1 : mouture **fine**
- 2 : mouture **grossière**

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

- Placez une tasse sous l'écoulement de café.
 - Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
 - Appuyez sur la touche ☕.
 - Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne.
- La quantité d'eau pré-réglée coule dans la tasse.
- Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.



Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

Principes de base concernant le café moulu :

- Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.
- N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, le symbole ☕ clignote et l'E4 interrompt l'opération.
- La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, l'E4 interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.

La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit toujours le même modèle.

Exemple : voici comment préparer un espresso à partir de café moulu.

- ▶ Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
 - ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche ☕ jusqu'à ce que le symbole ☕ brille.
 - ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir de café moulu.
 - ▶ Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
 - ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
 - ▶ Appuyez sur la touche ☕.
- La quantité d'eau pré-réglée pour l'espresso coule dans la tasse.



5 Fonctionnement quotidien

Mise en marche et arrêt de la machine



- Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ϕ .
- i A l'arrêt de la machine, le système n'est rincé que si vous avez préparé une spécialité de café.

Le rinçage du système commence. Votre E4 est allumée ou éteinte.

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidiennement**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.


- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.
-
- Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
 - Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
 - Fermez le couvercle du réservoir d'eau.

Actions d'entretien

Une qualité de café optimale dépend de nombreux facteurs. L'entretien régulier de votre E4 est une condition importante. Exécutez les actions suivantes :

Action d'entretien	tous les jours	en cas de besoin	Remarque
Vider le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis les rincer à l'eau chaude (le bac d'égouttage et le récipient à marc de café passent au lave-vaisselle, mais pas l'insert pour le bac d'égouttage)	▪		Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est allumée. Sinon, le compteur de marc de café n'est pas réinitialisé.
Rincer le réservoir d'eau	▪		
Essuyer la surface de la machine avec un chiffon doux (chiffon en microfibre, par exemple), humide et propre	▪		
Nettoyer les parois intérieures du réservoir d'eau avec une brosse		▪	
Nettoyer la plate-forme pour tasses (dessus/dessous)		▪	





6 Réglages durables en mode de programmation














Procédez aux réglages du délai de mise hors circuit et de la dureté de l'eau en mode de programmation. Appuyez sur la touche  pour accéder au mode de programmation.

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre E4 vous permet d'économiser de l'énergie. Votre E4 s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Le nombre de symboles qui brillent indique le délai de mise hors circuit réglé :

Délai de mise hors circuit	Affichage sur le visuel avec symboles
30 minutes	
1 heure	
2 heures	
4 heures	





- Appuyez sur la touche .
 - Le symbole  brille.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que le symbole  brille.
- Appuyez sur la touche  pour accéder à la rubrique de programme.
- Appuyez sur la touche / pour modifier le réglage du délai de mise hors circuit.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage.
 -  Vous avez 20 secondes pour confirmer le réglage.
- Les symboles   clignotent 3 fois rapidement.
- Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de programmation.
 -  Vous pouvez également régler l'extinction automatique via l'appli JURA (J.O.E.).












Réglage de la dureté de l'eau

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'E4 ou changer le filtre. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau a déjà été réglée lors de la première mise en service. Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment.

Le nombre de symboles qui brillent indique le niveau de dureté de l'eau réglé :

Dureté de l'eau	Affichage sur le visuel avec symboles
1-7 °dH	
8-15 °dH	
16-23 °dH	
24-30 °dH	

- ▶ Appuyez sur la touche .
 - Le symbole  brille.
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que le symbole  brille.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour accéder à la rubrique de programme.
- ▶ Appuyez sur la touche / pour modifier le réglage de la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage.
 -  Vous avez 20 secondes pour confirmer le réglage.
 - Les symboles  clignotent 3 fois rapidement.
- ▶ Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de programmation.

7 Entretien

Votre E4 dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Nettoyage de la machine (☞)
- Détartrage de la machine (⚡)

i Si vous devez lancer un programme d'entretien, le symbole correspondant s'allume. Exécutez alors le programme d'entretien demandé.

Mise en place/ remplacement du filtre

Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), l'E4 demande le remplacement du filtre.

i Vous n'avez plus besoin de détartrer votre E4 si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart.

i Les cartouches filtrantes CLARIS Smart sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : votre E4 est prête à l'emploi. Le symbole Filtre (⏸) s'allume (si vous utilisez déjà un filtre et que sa capacité de filtration est épuisée).

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir d'eau avec la rallonge.
- ▶ Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

La machine détecte automatiquement que vous avez inséré/remplacé la cartouche filtrante.

Les symboles (⚡) (☞) clignotent de droite à gauche pour indiquer qu'il faut ouvrir le sélecteur pour préparation d'eau chaude.


▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.

▶ Ouvrez le sélecteur en position (☞).

Le filtre est rincé. De l'eau coule de l'écoulement d'eau chaude.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement.

Les symboles (⚡) (☞) clignotent de gauche à droite.



- Fermez le sélecteur en position ①.
Le symbole ☕ s'allume.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'E4 demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- ⓘ Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- ⓘ N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- ⓘ Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : le symbole ☕ s'allume. Le réservoir d'eau est rempli.

- Appuyez pendant **2 secondes environ** sur la touche ⚙️.
Le symbole ☕ s'allume.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- Appuyez sur la touche ☕.
Les symboles ☕☕ s'allument, de l'eau coule de l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt, le symbole ☕ s'allume.
- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café moulu.
- Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- Appuyez sur la touche ☕.
Les symboles ☕☕ s'allument, de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café.
L'opération s'arrête automatiquement.
Le symbole ☕ s'allume.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Les symboles ☕☕☕ clignotent 3 fois rapidement.



Détartrage de la machine

L'E4 s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartage dépend de la dureté de votre eau.

- i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.




- Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).


- Eliminez immédiatement les projections.

- i Le programme de détartrage dure environ 45 minutes.
- i Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : le symbole  s'allume.

- Appuyez pendant **2 secondes environ** sur la touche .
- Le symbole  s'allume.
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Le symbole  clignote.
- Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.
- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.





- ▶ Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau **vide** avec la solution obtenue et remettez-le en place.
Les symboles ☉☉☉☉ clignotent de droite à gauche pour indiquer qu'il faut ouvrir le sélecteur pour préparation d'eau chaude.
 - ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☉.
De l'eau coule à plusieurs reprises de l'écoulement d'eau chaude. Le processus s'arrête automatiquement.
Les symboles ☉☉☉☉ clignotent de gauche à droite.
 - ▶ Fermez le sélecteur en position ☉.
Le cycle de détartrage se poursuit.
Le symbole ☉ s'allume.
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Le symbole ☉ s'allume.
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
Les symboles ☉☉☉☉ clignotent de droite à gauche.
 - ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.
 - ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☉.
De l'eau coule à plusieurs reprises de l'écoulement d'eau chaude. Le processus s'arrête automatiquement.
Les symboles ☉☉☉☉ clignotent de gauche à droite.
 - ▶ Fermez le sélecteur en position ☉.
Le cycle de détartrage se poursuit.
Le symbole ☉ s'allume.
 - ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Les symboles ☉☉☉☉ clignotent 3 fois rapidement.
- i** En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt ☉ pour éteindre l'E4.

- Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.












Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entarter. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.



- Retirez le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, retirez-la.
- Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart, remettez-la en place.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.


Réglage de la machine en mode détartrage

Procédez comme suit pour passer l'E4 du mode filtre au mode détartrage.


- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - Tournez la cartouche filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir d'eau avec la rallonge.
 - Remettez en place le réservoir d'eau vide.
 - Appuyez sur la touche .
- Le symbole  brille.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que le symbole  brille.
 - Appuyez sur la touche  pour accéder à la rubrique de programme.
- Les symboles   brillent.
- Appuyez sur la touche . Les symboles   **arrêtent** de briller.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer le réglage.



i Vous avez 20 secondes pour confirmer le réglage.

Les symboles   clignotent 3 fois rapidement. La machine se trouve maintenant en mode détartrage.



- Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de programmation.

8 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
Le symbole  s'allume.	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	▶ Remplissez le réservoir d'eau (voir chapitre 5 « Fonctionnement quotidien – Remplissage du réservoir d'eau »).
Le symbole  s'allume.	Le récipient à marc de café est plein. / Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir chapitre 5 « Fonctionnement quotidien – Actions d'entretien »).
Le symbole  clignote.	Le récipient à marc de café n'est pas correctement installé ou est absent. / Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	▶ Mettez le bac d'égouttage en place.
Le symbole  s'allume.	L'E4 demande un nettoyage.	▶ Effectuez le nettoyage (voir chapitre 7 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
Le symbole  s'allume.	L'E4 demande un détartrage.	▶ Effectuez le détartrage (voir chapitre 7 « Entretien – Détartrage de la machine »).
Le symbole  s'allume.	La cartouche filtrante a perdu son efficacité.	▶ Remplacez la cartouche filtrante CLARIS Smart (voir chapitre 7 « Entretien – Mise en place/ remplacement du filtre »).
Les symboles  clignent de droite à gauche.	Il faut ouvrir le sélecteur pour préparation d'eau chaude.	▶ Ouvrez le sélecteur en position  .
Les symboles  clignent de gauche à droite.	Il faut fermer le sélecteur pour préparation d'eau chaude.	▶ Fermez le sélecteur en position  .
Le symbole  s'allume alors qu'il n'y a pas de filtre.	Aucune cartouche filtrante CLARIS Smart n'a été placée dans le réservoir d'eau après l'exécution du programme de détartrage.	▶ Placez une cartouche filtrante CLARIS Smart dans le réservoir d'eau ou passez la machine en mode détartrage.

Message	Cause/Conséquence	Mesure
Les symboles  clignotent après la mouture des grains de café.	Le récipient à grains est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir chapitre 3 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »)
Le symbole  clignote.	La quantité de café moulu est insuffisante. L'E4 interrompt l'opération.	► Recommencez la préparation.

9 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café est moulu trop fin et bouche le système.	► Réglez une finesse de mouture plus grossière (voir chapitre 4 « Préparation – Réglage du broyeur »).
	La dureté de l'eau n'a peut-être pas été réglée correctement.	► Effectuez un détartrage (voir chapitre 7 « Entretien – Détartrage de la machine »).
Il y a de la poudre de café sèche derrière le récipient à marc de café.	Les grains utilisés produisent un volume de café moulu supérieur à la moyenne.	► Réduisez l'intensité du café ou réglez une mouture plus fine.
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	► Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre 13 « Contacts JURA / Mentions légales »).
Le symbole  ou le symbole  brillent et d'autres symboles clignotent.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage peut être bloqué pour des raisons de sécurité. Votre E4 s'éteint automatiquement.	► Réchauffez la machine à température ambiante.

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir chapitre 13 « Contacts JURA / Mentions légales »).

10 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système



Conservez l'emballage de l'E4. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger l'E4 du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : votre E4 est prête à l'emploi.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☉.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau.

De l'eau coule jusqu'à ce que le système soit vide. Le symbole ☹ s'allume.

- ▶ Fermez le sélecteur en position ☉.
- ▶ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt ☉.

Elimination

Éliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

11 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	CE
Pression de la pompe	statique, 15 bars max.
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	1,9 l
Contenance du récipient à grains	280 g
Contenance du récipient à marc de café	env. 16 portions
Longueur du câble	env. 1,1 m
Poids	env. 9 kg
Dimensions (l × h × p)	28,0 × 35,1 × 44,6 cm
Cartouche filtrante CLARIS Smart (technologie RFID)	Bande de fréquence 13,56 MHz Puissance d'émission max. < 1 mW
JURA WiFi Connect (connexion WiFi)	Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance d'émission max. < 100 mW
Type JURA	762

12 Index

A

- Actions d'entretien 18
- Adresses 32
- Arrêt 17

B

- Bac d'égouttage 5
- Broyeur
 - Réglage du broyeur 15

C

- Câble secteur 5
- Café 13
 - Deux cafés 14
- Café en poudre
 - Café moulu 16
- Café moulu 16
 - Doseur pour café moulu 5
- Caffè Barista 14
- Caractéristiques techniques 29
- Cartouche filtrante CLARIS Smart
 - Mise en place 21
 - Remplacement 21
- Cercle d'utilisateurs 6
- Connexion radio 12
- Connexion WiFi 12
- Consignes de sécurité 6
- Contacts 32
- Couvercle
 - Entonnoir de remplissage pour café moulu 5
 - Réservoir d'eau 5
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 5

D

- Déclaration de conformité 32
- Déclaration de conformité UE 32
- Dépannage 27
- Description des symboles 6
- Détartrage
 - Machine 23
 - Réservoir d'eau 25
- Détériorations
 - Eviter les détériorations 8
 - Que faire en cas de détériorations 7

- Deux produits 14
- Doseur pour café moulu 5
- Double produit 14
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 10
 - Réglage de la dureté de l'eau 20

E

- Eau chaude 14
- Écoulement
 - Écoulement d'eau chaude 5
- Écoulement d'eau chaude 5
- Écoulement de café
 - Écoulement de café réglable en hauteur 5
- Écoulement de café réglable en hauteur 5
- Élimination 28
- Enfants 7
- Entonnoir de remplissage
 - Entonnoir de remplissage pour café moulu 5
- Entretien 21
- Espresso 13
 - Deux espressi 14
- Extinction automatique 19

F

- Filtre
 - Désactiver 25
 - Mise en place 21
 - Remplacement 21
- Finesse de mouture
 - Sélecteur de finesse de mouture 5, 15

H

- Hotline 32

I

- Installation
 - Installation de la machine 10

J

- JURA
 - Contacts 32

L

- Liaison radio 21, 29

M

- Machine
 - Détartrage 23
 - Installation 10
 - Nettoyage 22
- Messages sur le visuel 26
- Mise en marche 17
- Mise en service, première 11
- Mode de programmation 19
 - Extinction automatique 19
 - Réglage de la dureté de l'eau 20
- Mode détartrage 25

N

- Nettoyage
 - Machine 22
 - Récipient à grains 24

P

- Plate-forme pour tasses 5
- Port de service 5
- Première mise en service 11
- Préparation 13
 - Café 13
 - Café moulu 16
 - Deux cafés 14
 - Deux espressi 14
 - Deux spécialités de café 14
 - Eau chaude 14
 - Espresso 13
 - Lungo Barista 14
- Préparation d'eau chaude
 - Sélecteur pour préparation d'eau chaude 5
- Problème
 - Dépannage 27

Q

- Quantité d'eau
 - Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 14
- Quantité d'eau de dérivation 14

R

- Récipient à grains
 - Nettoyage 24
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 5
 - Remplissage 10

- Récipient à marc de café 5
- Réglages
 - Réglages durables en mode de programmation 19
- Remplissage
 - Réservoir d'eau 17
- Remplissage
 - Récipient à grains 10
- Réservoir d'eau 5
- Réservoir d'eau
 - Détartrage 25
 - Remplissage 17
- RFID 29

S

- Sélecteur de finesse de mouture 5, 15
- Sélecteur pour préparation d'eau chaude 5
- Service clients 32
- Symbole
 - Bac d'égouttage 5
 - Café moulu 5
 - Détartrage 5
 - Filtre 5
 - Intensité du café 5
 - Nettoyage 5
 - Réservoir d'eau 5
 - WiFi 5
- Symbole WiFi 5

T

- Téléphone 32
- Touche 5
 - Touche Intensité de café 5
 - Touche Marche/Arrêt 5
 - Touche Mode de programmation 5
- Transport 28

U

- Utilisation conforme 6

V

- Vidange du système 28
- Visuel
 - Visuel avec symboles 5
 - Visuel avec symboles 5
 - Visuel, messages 26

W

- WiFi 29
- WiFi Connect 5, 12

13 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233

- i** Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur **jura.com**.
- i** Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre machine, rendez-vous sur **jura.com/service**.
- i** Votre avis compte pour nous ! Utilisez les options de contact proposées sur **jura.com**.

Directives Cette machine est conforme aux directives suivantes :

- 2014/35/UE – directive basse tension
- 2014/30/UE – compatibilité électromagnétique
- 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie
- 2011/65/UE – directive RoHS
- 2014/53/UE – directive relative aux équipements radioélectriques

Vous trouverez une déclaration de conformité UE détaillée pour votre E4 sous **jura.com/conformity**.

Modifications techniques Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre E4 peut différer par certains détails.